Woow!!! Chrome Paint®

Croma Fácil®
Sistemas de Metalización Decorativa

INSTRUCCIONES DE USO
Woow!!! Chrome Paint®

Metalizador para acabados efecto cromo de alto impacto

Seguí estos pasos para lograr un acabado cromado brillante, resistente y de alta calidad.



1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La pieza debe estar limpia, seca, desengrasada y perfectamente lisa. Las superficies porosas deben sellarse y nivelarse previamente.



2 APLICACIÓN DE LACA PU 2K BRILLANTE, NEGRA O TRANSPARENTE

Aplicá una laca poliuretánica 2K brillante, negra o transparente, procurando obtener una superficie completamente lisa, uniforme y de alto brillo.



3 CURADO DE LA LACA

Dejar curar la laca PU 2K durante un mínimo recomendado de **48 horas**, respetando las indicaciones del fabricante.



PREPARACIÓN DE LA LACA (BASE Y PROTECCIÓN)

2 en 1 **Mezcla**
2 partes de Laca Cristal por 1 parte de Catalizador.



Laca Cristal (2 partes) + Catalizador (1 parte)

Si la mezcla queda muy espesa, agregar hasta un **30%** de **Diluyente** (del kit).

4 APLICACIÓN DE Woow!!!

- Agitá suavemente el envase antes de utilizar.
- Aplicá con aerógrafo o soplete de pintar de aguja fina, realizando 2 o 3 pasadas.
- Entre pasadas, dejá evaporar el metalizador y pasá suavemente un paño de microfibra limpio y seco, sin ejercer presión, para retirar el polvillo superficial.
- Repetí hasta alcanzar el cromado deseado, evitando sobrecargar la superficie.



Tip: si con una sola pasada ya alcanzaste el cromado que te gusta, no es necesario seguir aplicando.
Tip: también podés aplicar el metalizador con pincel, en poca cantidad y sin superponer trazos, o chorreándolo sobre la pieza.

5 REPOSO DEL METALIZADO

Dejar reposar la pieza sin tocar.

Tiempo mínimo recomendado: ***4 horas.***

Preferentemente: **entre 4 y 24 horas.**

6 PROTECCIÓN FINAL

Para proteger el acabado cromado, utilizá laca PU 2K transparente de bajos sólidos.

Importante: La aplicación de la laca puede modificar ligeramente la reflexión inicial del cromado. La aplicación progresiva ayuda a preservar el efecto y reducir la pérdida de reflexión.

Aplicación recomendada (progresiva):

1. **Primeras 2 o 3 manos de anclaje:** aplicar la laca muy suavemente, en forma de pequeñas gotas pulverizadas, utilizando muy poca cantidad de producto.
2. Respetar la **evaporación entre manos,** según las indicaciones del fabricante.
3. **Tercera o cuarta mano de terminación:** aplicar una mano más cubritiva y uniforme para completar la protección, evitando excesos.



7 CROMADOS DE COLOR

Para obtener acabados dorados, cobrizos u otros tonos, incorporar **entonadores translúcidos** de color a la laca transparente de protección.

Los entonadores de color pueden solicitarse directamente a ***Croma Fácil.***

No agregar colorantes directamente a ***Woow!!! Chrome Paint.***



Woow!!! Chrome Paint® — Croma Fácil®
Sistemas de Metalización Decorativa

WhatsApp de contacto: +54 9 11 7097-7896 | www.cromafacil.com